ALARMA GARDIAN 4G

MANDO GARDIAN

Manual de usuario



1. INTRODUCCIÓN

El control remoto inalámbrico presenta un diseño compacto y elegante, lo que facilita su transporte y uso diario.

Está diseñado para llevarse cómodamente en un llavero, bolso, bolsillo o incluso ocultarse en el parasol del vehículo.

Este control remoto ofrece múltiples funciones, entre ellas:

1. Armar el sistema de alarma.
2. Desarmar el sistema de alarma.
3. Armar en modo Permanencia (Stay Arm).
4. Realizar una llamada de emergencia (SOS).

El indicador LED parpadea:
El control remoto está transmitiendo una señal al panel de control.

El indicador LED permanece tenue o con baja intensidad:
Indica que la batería tiene un nivel de carga bajo.

Si el indicador muestra batería baja, reemplace la batería de inmediato para garantizar el correcto funcionamiento del control remoto.



1.2 Especificaciones técnicas

Alimentación	DC 3 V (2 baterías tipo botón CR2032)
Distancia inalámbrica	Hasta 80 m
Corriente de transmisión	≤ 25 mA
Dimensiones	37x70x11.5mm
Temp. de funcionamiento	-10 °C a 55 °C

2. OPERACIÓN

ARMAR

Pulse el botón de Armado para activar el sistema antes de salir de su hogar. El indicador LED de armado (izquierdo) parpadeará una vez para confirmar la activación. Una vez armado el sistema, si cualquier detector configurado como Zona Normal se activa, la alarma se disparará de inmediato.



DESARMAR

Pulse el botón de Desarmar antes de ingresar a su hogar. El indicador LED de desarmado (derecho) parpadeará una vez para confirmar la operación. Una vez desarmado el sistema, podrá desplazarse libremente por la vivienda sin activar la alarma.
Si la alarma está sonando, pulse este botón para desarmar el sistema y silenciar la sirena.



MODO SILENCIOSO

Pulse el botón Armado en modo Permanencia y, dentro de los 3 segundos siguientes, pulse el botón Armar o Desarmar para activar o desactivar el sistema en modo silencioso, sin emitir sonidos que puedan molestar a otras personas.

LLAMADA DE EMERGENCIA

En caso de una situación de emergencia, sin importar el estado en que se encuentre el sistema de alarma, pulse una vez el botón SOS para solicitar ayuda.
El indicador LED parpadeará una vez para confirmar la acción y el sistema entrará inmediatamente en estado de alarma, enviando una notificación de emergencia a los familiares o usuarios configurados.



ARMADO EN MODO PERMANENCIA



El indicador LED de armado (izquierdo) parpadeará una vez y la sirena emitirá un pitido para confirmar la operación. El sistema quedará activado en modo Permanencia.
En este modo, los accesorios configurados para la Zona de Permanencia permanecerán desarmados, permitiendo que las personas se desplacen libremente dentro de la vivienda. Sin embargo, el resto de los accesorios configurados como Zona Normal permanecerán armados y activarán la alarma de inmediato si detectan una intrusión.